

CZ Vážený spotřebiteli, děkujeme, že jste si vybral právě tento náš výrobek. Pro lepší seznámení se s ním si prosím přečtete následující pokyny.

Položka: 7058 LED LENSER® L7 (box)
7008 LED LENSER® L7 (blister)

7058-E LED LENSER® L7E (box)
7008-E LED LENSER® L7E (blister)

SK Vážený spotrebiteľ, ďakujeme, že ste si vybral práve tento náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním si prosím prečítajte nasledujúce pokyny.

Položka: 7058 LED LENSER® L7 (box)
7008 LED LENSER® L7 (blister)

7058-E LED LENSER® L7E (box)
7008-E LED LENSER® L7E (blister)

1. Baterie

3x AAA/LR03/1,5 V DC

2. Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

3. Zaostření

Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, pouze rotací hlavy svítilny.

4. Výměna baterií

Vždy vyměňujte baterie při vypnuté svítilně. Dbejte dodržení polarit (+/-). Vybité baterie zlikvidujte v souladu s ekologickým předpisem.

5. Příslušenství

Součástí balení může být šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na kroužek na uzávěru svítilny. Dále může být přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80 mm.

6. Varování

Nesvítejte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvrátte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.

1. Batérie

3x AAA/LR03/1,5 V DC

2. Zapnutie a vypnutie svietidla

lačidlo na konci lampy ovláda jeho zapnutie a vypnutie.

3. Zamierenie

Táto lampka je zaostrovacia. Lúč je možné upraviť podľa potreby, jednoduchým rotovaním hlavy svietidla.

4. Výmena batérií

Vždy vymieňajte batérie až keď je lampka vypnutá. Dbajte na dodržiavanie polarít (+/-). Vybité batérie zlikvidujte v súlade s ekologickými predpismi.

5. Príslušenstvo

Súčasťou balenia môže byť povraz na zavesenie, ktorý je možné upevniť na krúžok na uzávere svietidla. Ďalej môže byť pribalené púzdro, ktoré sa môže pripievať na opasok s maximálnou šírkou 80 mm.

6. Varovanie

Nesviette nikomu priamo do očí. Pokiaľ lúč svieti priamo do očí, odvráťte sa od neho. Nepoužívajte s lampou žiadne zväčšovacie prístroje, ktoré by mohli svetelný lúč zosilniť. V prípade, že je svetlo použité pre komerčné účely, používateľ musí používať výrobok v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

REKLAMÁCIE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registrujte na www.ledlenser.cz.
Kód registrujte na www.ledlenser.sk.